

ASD-10Q rookmelder

Beknopt gebruikersprotocol



1. Deze rookmelder heeft een **vaste batterij**, deze kan **NIET** worden verwijderd.
2. **Activeren:** Plaats melder op bodemplaat en draai naar rechts tot “klik”; u hoort een 3-tonige beep. Druk vervolgens **2-3** seconden op de testknop; het pulserende test- alarm geluid stopt weer vanzelf.
3. **Normale situatie:** Rode led knippert 1 x per 4-5 minuten.
4. **Signalen :**
3 x piepsignaal elke 40 seconden: rookmelder is vervuild.
>> De rookmelder schoonmaken.

1 x piepsignaal elke 40 seconden: batterijspanning probleem.
>> Is de rookmelder ouder dan 10 jaar dan dient deze vervangen te worden.
5. **BELANGRIJK:** Regelmatig onderhoud!!

Onderhoud = 1 x per maand stofzuigen op de openingen van de rookmelder +
1 x per maand **2-3** seconden op testknop drukken
[niet noodzakelijk om de melder van het plafond te halen]
6. **Belangrijk:** lees bijgeleverde gebruiksaanwijzing voor aanvullende informatie.

